


# Aidez à soutenir les Clubs de garçons et filles

Quand il s'agit d'apporter des changements positifs dans la vie des femmes, Tupperware Brands est chef de file en la matière. Nos stratégies corporatives et programmes philanthropiques s'alignent pour éclairer, éduquer et émanciper les femmes et les enfants.

Vous pouvez aider de deux façons. **Premièrement**, vous pouvez ajouter ces articles de collecte de fonds à votre commande et Tupperware fera don des fonds aux Clubs de garçons et filles du Canada, à l'appui de leur programme «Prends C.E.L.A à la légère!». Ces articles agrémentent magnifiquement la nouvelle gamme *Radiance de Tupperware* inspirée par *Brooke Shields* qui apparaît en page 2-3 de ce catalogue.

**Deuxièmement**, vous pouvez utiliser la petite monnaie pour apporter un changement durable en choisissant l'option d'arrondir le montant de votre achat au dollar supérieur et la monnaie sera remise en don pour soutenir ce programme important.



Tupperware Brands Foundation

Pour de plus amples informations concernant la Fondation de charité de Tupperware Brands, visitez [www.tupperware.ca](http://www.tupperware.ca) et cliquez sur «Responsabilité sociale».

Tous les dons faits à la Fondation Tupperware Brands seront utilisés pour soutenir le programme «Prends C.E.L.A. à la légère!».



**a** Petite salière/poivrière réglable 20 mL / 0,8 oz  
89452 Orange/blanc neige translucide 5,00 \$  
2,50 \$ de don



Arrondissez votre commande au dollar supérieur et nous remettrons la monnaie aux Clubs des garçons et filles du Canada – demandez les détails à votre Conseiller(e).



**b** Sucrier et pot à crème 300 mL/10 oz liq.; 350 mL/12 oz liq.  
89453 Orange/blanc neige translucide 12,00 \$  
6 \$ de don

## Garantie à vie limitée

Les produits de marque Tupperware® sont garantis par la compagnie Tupperware contre l'ébrèchement, le fendillement, les cassures et l'écaillage survenus lors d'un usage domestique normal, non-commercial, pour la durée de vie du produit. Appelez votre conseiller/conseillère ou votre Directeur Tupperware pour obtenir le remplacement gratuit d'un produit défectueux. Dans l'éventualité où ce produit ne peut être remplacé pour cause d'indisponibilité, un produit comparable sera donné en remplacement ou un crédit sera accordé à valeur sur l'achat futur de produits de marque Tupperware®. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques mais il est possible que vous ayez d'autres droits selon votre province de résidence. Les articles sous garantie ou pièces de rechange sont sujets à des frais d'envoi et de manutention.

## Batterie de cuisine de la Série Chef<sup>MC</sup>

La Collection culinaire de la Série Chef<sup>MC</sup> est couverte par une garantie à vie contre tout défaut de matériau ou de fabrication sous des conditions d'usage domestique, non commercial. La garantie sur les couvercles en verre ne couvre pas le bris causé par une chute. Le revêtement antiadhésif est couvert par une garantie limitée de 10 ans contre tout défaut du matériau ou de fabrication. La garantie limitée exclut spécifiquement tout dommage au revêtement antiadhésif causé par une mauvaise utilisation, tout accident ou toute altération du produit ou tout dommage qui ne nuit aucunement à la fonctionnalité du produit. Voir le feuillet descriptif du produit pour de plus amples renseignements.

## Garantie de qualité

Les produits qui apparaissent dans ce catalogue accompagnés du symbole **Q** sont garantis contre tout défaut de fabrication. Si vous recevez un produit défectueux, retournez-le dans les 12 mois suivant l'achat à votre conseillère ou Directeur Tupperware pour obtenir gratuitement son remplacement. Dans l'éventualité où ce produit ne peut être remplacé pour cause d'indisponibilité, le prix d'achat vous sera entièrement crédité à valeur sur l'achat futur de produits de marque Tupperware®. Les articles sous garantie ou pièces de rechange sont sujets à des frais d'envoi et de manutention.

**Garantie de 30 jours :** Les produits accompagnés du symbole **G** sont garantis contre tout défaut de fabrication. Cette garantie n'inclut pas l'ébrèchement ou le bris d'articles en verre ou en porcelaine causé par une chute. Si vous recevez un produit qui semble être défectueux, veuillez le retourner à votre conseiller/conseillère ou votre Directeur dans les 30 jours suivant l'achat pour un remplacement gratuit. Dans l'éventualité où ce produit ne peut être remplacé pour cause d'indisponibilité, le prix d'achat vous sera entièrement crédité à valeur sur l'achat futur de produits de marque Tupperware®. Les articles ou pièces de rechange au titre de la garantie sont sujets à des frais de manutention et d'expédition.

Les Directeurs Tupperware sont listés dans les pages blanches de l'annuaire téléphonique sous Tupperware. Si aucun Directeur n'apparaît dans l'annuaire de votre région, veuillez écrire à Tupperware, Customer Care Department, P.O. Box 2353, Orlando, Florida 32802. Ou appeler le 1-866-913-2971.

## Utilisation et Entretien



### Réchauffage aux micro-ondes

Réchauffez-servez  
Chof-É-sert<sup>MC</sup>  
Cristal-Ondes®  
Fourre-tout<sup>MC</sup> (contenants seulement)



### Congélation

Réchauffez-servez  
Chof-É-sert<sup>MC</sup>  
Range-À-plat<sup>MC</sup>



Tous les produits Tupperware® sont conçus pour le lave-vaisselle sauf indication contraire.

**Ne sont pas inclus les aliments et accessoires illustrés avec les produits.**

Du fait des restrictions résultant de la photographie et de l'impression, les couleurs et l'apparence réelles des produits peuvent différer légèrement.