

# Tupperware®

Dernière semaine pour économiser sur des ensembles "copins-copines"!

Prend fin le 8 mars 2013

Les commandes doivent être transmises par votre Conseiller/ère d'ici le 8 mars 2013.

## Votre Conseiller/ère Tupperware

### Magasinez ensemble et économisez!

### Ensemble n° 1 : Les bases Seulement 73 \$ pour 8 bols!

Partagez avec un/e ami/e pour 36,50 \$ chacun/e. Vous recevez chacun/e 1 bol de chaque taille!

#### 2 Ensembles de 4 bols Impressions

L'offre comprend deux de chaque taille :

- 5 1/2 tasses/1,2 L.
- 10 tasses/2,5 L.
- 18 tasses/4,2 L.
- 32 tasses/7,5 L.

Valeur : 146 \$  
#81685



### Ensemble n° 2 — Ensemble Krazy 8 145 \$ pour la collection de 24 pièces!

Partagez avec un/e ami/e pour 72,50 \$ chacun/e. Vous recevez chacun/e 1 bol de chaque taille, un jeu de gobelets et un jeu de bols à céréales.

#### L'Ensemble Krazy 8 comprend :

- 2 ensembles de 4 Bols Impressions
- 2 jeux de Bols à céréales pour micro-ondes
- 2 jeux de Gobelets Impressions de 16 oz liq./500 mL

Valeur : 290 \$  
#81696

Cuillères de service Impressions  
**GRATUITES**  
Ajoutez item #881818 à votre commande.



### Ensemble n° 3 : Méga ensemble 218 \$ pour la collection de 34 pièces!

Partagez avec un/e ami/e pour 109 \$ chacun/e. Vous recevez chacun/e 1 bol de chaque taille, un jeu de Gobelets, un jeu de Bols à céréales pour micro-ondes, un jeu d'Assiettes pour micro-ondes et 1 Pichet!

#### Le Méga ensemble comprend :

- 2 ensembles de 4 Bols Impressions
- 2 jeux de Bols à céréales pour micro-ondes
- 2 jeux de Gobelets Impressions de 16 oz liq./500 mL
- 2 jeux d'Assiettes à dîner pour micro-ondes
- 2 Pichets Impressions 1 gal./4 L

Valeur : 430 \$

Commandez ces n° d'articles :

#81696 x 1, #81690 x 2, #881817 x 2

Cuillères de service Impressions  
**GRATUITES**  
Ajoutez item #881818 à votre commande.



Remarque : SEULS les Bols à céréales et Assiettes à dîner pour micro-ondes sont conçus pour usage dans un four micro-ondes. NE PAS utiliser les Bols, Gobelets ou Pichets Impressions dans un four micro-ondes.

\*Ôter les couvercles des bols à céréales avant de réchauffer aux micro-ondes. Régler à 50 % de la puissance ou moins. Éviter graisses et sucres.

© 2013 Tupperware 2013-105-027 FR