

UltraPro™

Micro-ondes



Tupperware®

Guide visuel de démonstration



## Gamme révolutionnaire pour le four.

Innovateurs, polyvalents et idéaux pour le service, les produits UltraPro™ sont conçus pour le four, le four micro-ondes, le réfrigérateur et le congélateur. Laissez libre cours à votre imagination quant aux possibilités en matière de cuisine et d'entreposage.



# Avantages

Micro-ondes

- Il est plus facile de préparer des plats sains grâce aux qualités antiadhésives d'UltraPro™. Aucun besoin d'ajouter beurre ou huile pour la cuisson.
- Ces plats sont parfaits pour préparer ou réchauffer des repas rapides et délicieux tant dans le four conventionnel que dans un four à micro-ondes. Et cela signifie des économies de temps et d'énergie. Pour des petits repas ou des repas de taille moyenne, les fours conventionnels utilisent moins d'énergie que le dessus de la cuisinière; et les fours micro-ondes consomment encore moins d'énergie pour préparer le même repas.



# Avantages

- Idéaux pour les petites familles et les portions individuelles. La base et le couvercle se rangent l'une dans l'autre pour gagner de la place dans la cuisine.
- Leur conception sophistiquée les rend idéaux pour servir à table.
- Ils font gagner du temps sur le nettoyage en utilisant un seul plat pour entreposer, préparer et servir.



Micro-ondes



# Caractéristiques



- Fabriqué à partir d'un matériau solide et léger, pouvant résister à des températures allant de -13 °F/-25 °C à 482 °F/250 °C.
- Utilisés ensemble, la base de forme arrondie et le couvercle en dôme optimisent la distribution de la chaleur et la cuisson, tant au four conventionnel que dans le four à micro-ondes. Le couvercle permet aussi d'éviter les éclaboussures.
- Les événements sur les côtés de la base, pour laisser échapper la vapeur, aident à éviter l'accumulation de vapeur et la dirigent loin de vos mains.
- Les encoches dans les coins de la base peuvent servir pour verser les liquides.


Micro-ondes



# Pictogrammes

- Des pictogrammes sur la base et le couvercle servent de guide pour un emploi approprié.

Micro-ondes



Le four devrait être préchauffé avant d'y mettre l'UltraPro™.

min -25°C -13°F  
max +250°C +482°F

Peut supporter des températures de -25°C/-13°F à 250 °C/482 °F.



Mettre le plat à deux pouces au moins des parois du four.



Ne pas utiliser la fonction de grill dans le four.



Ne pas utiliser d'ustensiles tranchants pour couper à l'intérieur.



Tupperware®

Guide visuel de démonstration

# Mode d'emploi

Micro-ondes

- Avant emploi, essuyer soigneusement l'UltraPro™ pour enlever tout résidu, toute éclaboussure ou tache.
- Toujours préchauffer le four à la température désirée (max. 482 °F/250 °C) avant d'y mettre l'UltraPro™ du fait que la programmation automatique pourrait inclure le gril.
- Suivre les instructions des recettes pour régler la température.
- Mettre l'UltraPro™ à au moins 2 pouces des parois du four en évitant tout contact avec les sources de chaleur et toujours s'assurer que la fonction de gril soit éteinte.
- Pour ouvrir le couvercle durant la cuisson, mettre des gants pour le four et soulever les coins avec le couvercle en biais de sorte que la vapeur sorte à l'opposée de vous.
- Pour sortir les plats chauds du four, soulever l'UltraPro™ par les poignées avec des gants pour le four et utiliser les deux mains pour avoir une prise ferme.
- Utiliser des ustensiles non métalliques pour remuer les aliments à l'intérieur ou pour faire le service. Si vous voulez servir directement de l'UltraPro™, laisser reposer 5 minutes après la fin de la cuisson et avant de servir à table.
- Laisser le couvercle en place pour garder le contenu chaud jusqu'au moment de servir.
- Faire tremper l'UltraPro™ dans de l'eau chaude savonneuse immédiatement après l'emploi.



# Entretien

Micro-ondes

- Se nettoie au lave-vaisselle; nettoyer avant usage.
- Éviter les choses abrasives et laver délicatement à l'eau chaude savonneuse.
- Dans l'éventualité où de la graisse aurait brûlé sur l'UltraPro™ durant la cuisson à haute température, laisser tremper les endroits brunis de l'UltraPro™ dans 4 cuillères à soupe de détergent à vaisselle dilué dans 5 L d'eau chaude, ou 6 cuillères à soupe de javellisant dilué dans 5 L d'eau tiède pendant 2 heures au moins.
- Le matériau peut soutenir des températures allant jusqu'à 250 °C/482 °F dans un four. Ne pas dépasser 250 °C/482 °F.
- Ne pas utiliser dans des mini-four ni sur le dessus de la cuisinière. Lorsque les produits UltraPro™ sont utilisés dans un four à micro-ondes à plaque tournante, s'assurer que la plaque tourne bien pour que le contenu soit chauffé uniformément.
- Manipuler avec soin. La garantie ne couvre pas la casse.

**Utiliser le programme de lavage à basse température dans votre lave-vaisselle pour économiser de l'énergie et protéger l'environnement.**



**Tupperware®**

Guide visuel de démonstration